

ZO WERKT DE LED DIM MODULE



Aansluiten LED dim module

Aan de 'bovenkant' op de controller van de dimmer staat **LED**. Deze kant dient aangesloten te worden aan de draad die uit het kader komt.

Klik hiervoor de reeds aangesloten wago's op de LED dim module open en steek de rood en zwarte draad die vanuit het kader van het warmtepaneel komen in de juiste opening.

Aan de 'onderkant' op de controller van de dimmer staat **5-24V**. Deze kant dient aangesloten te worden aan de driver.

Klik de reeds aangesloten wago's op de driver open en steek de rood en zwarte draad die vanuit de LED dim module komen in de juiste opening.

Gebruik LED dim module

MODE: Kies de stand (fade of knipperen)

SPEED: Kies de snelheid van knipperen of faden, gebruik voor dimmen wanneer er voor een statische kleur is gekozen, houdt ingedrukt om led uit te schakelen.

LIGHT: Druk op deze knop om de dimstand te gebruiken.